

Doplňkový návod k montáži dvojice střešních a vertikálních okenních prvků s nosníkem EBY

EFW/EFL/EFS + EBY

Pozn.: Český text je překladem montážního návodu, který je přiložen v každém balení s výrobkem. Jednotlivé body textu jsou řazeny shodně s originální verzí.

Montáž střešních oken: následujte také návod přiložený k oknu. Připravte, upevněte a upravte okna VFE/VFA/VFB následováním návodu přiloženého v balení s VFE/VFA/VFB.

Str. 3

Obr. 1: Přeneste vzdálenost min 130 mm z čelní strany vnější stěny k vyplněným latím po obou stranách. Označte vertikální linku.

Obr. 2: Za použití šablony přeneste linky na čelní stranu vyplněných latí po obou stranách. Pro pozici spodních rámu střešních oken následujte **(1)** a pro nosník EBY následujte **(2)**. Za použití šablony prosím zkontrolujte, zda je zde adekvátní výška pro VFE **(a)**.

Str. 4

Obr. 3: Umístěte a připevněte montážní lať a vrchní výměnu.

Str. 5

Obr. 4: Označte výměnu a parapet pro upevnění úhelníků **(b, c)**. Body **(b)** a **(c)** jsou určeny pomocí diagonálního měření **X mm = X mm**.

! Zajistěte, aby byly dodrženy vertikální a svislé rozměry tak, aby lemování pasovalo.

Str. 6

Obr. 5: Pomocí měřidla přeneste střešní sklon **X°** stejně jako “**A mm**”, “**Y mm**” (délka okna), “**Z mm**” a “**C mm**” k nosníku EBY. Seřízněte nosník EBY do příslušné délky.

POZNÁMKA! Když seřezáváte EBY, rozměr **C mm** musí být maximálně 40 mm.

! Pokud je lišta vyšší než 40 mm, seřízněte také lať.

Str. 7

Obr. 6: Připevněte nosník EBY k úhelníkům **(a, b)**. Vyrovnajte podle olovnice po obou stranách **(c)**. Upevněte distanční úhelníky **(d)**.

Obr. 7: Dočasně upevněte podpěrnou lať pod značku vytvořenou na obr. 2 pro spodní rámy střešních oken.

Str. 8

Obr. 8: Upevněte přiložené těsnění do dvou okenních drážek proti EBY **(1)**. Připevněte úhelníky přiložené k oknům na opačné strany rámu než EBY **(a, b)**. Připevněte úhelníky přiložené k lemování na boční strany rámu čelem k EBY **(c, d)**.

Obr. 9: Umístěte první střešní okno a pomocí vrutů připevněte na nosník EBY.

Str. 9

Obr. 10: Umístěte střešní okna. Připevněte úhelníky na lať v uvedeném pořadí **(a, b, c)**. Odstraňte dočasně umístěnou podpěrnou lať **(d)**. Mezi okna připevněte úhelníky přiložené k lemování **(e)**.

Vyrovnání střešního okna: Následujte návod přiložený ke střešnímu oknu.

Str. 10

Obr. 11: Vyjměte křídla: následujte montážní návod VFE/VFA/VFB.

Obr. 12: Odstraňte vrchní přepravní lať (1).

! Odstraňte spodní přepravní lať (2) pokud ji nechcete použít jako podporu při montáži.

Obr. 13: Připravte okna VFE/VFA/VFB. Odstraňte vyznačené krycí díly.

Str. 11

Obr. 14a: V závislosti na vzdálenosti **X mm** jsou montážní úhelníky umístěny, jak je znázorněno na obrázcích **14a** nebo **14b**. Zajistěte, že je dodržena vzdálenost min 60 mm z rohu k prvnímu otvoru na vrut (1). Přeneste vertikální linku vyznačenou na obr. 1 k montážním úhelníkům (2).

Str. 12

Obr. 15: Připevněte montážní úhelníky na rám (1).

! Veźmĕte v ůvahu, že ůhelnĕky musĕ bŷt upevnĕny s oznaĕenou linkou na ůhelnĕcĕch umĕstĕnŷch 3 mm od okraje vertikĕlnĕho okennĕho prvku.

Obr. 16: Pomocĕ klĕnŷ usadĕte rĕmy a podpĕru (a). Vyrvejte \varnothing 3 mm otvory do stĕešnĕch oken a sešroubujte rĕmy dohromady (b).

Str. 13

Obr. 17: Vlozte klĕny na boĕnĕ strany. Ujistĕte se, že rĕmy jsou ve vertikĕlnĕm a horizontĕlnĕm poloze. Zkontrolujte diagonĕlnĕ rozmĕry.

Obr. 18: Upevnĕnĕ k nosnĕku EBY: Vyrvejte otvory v ůhlu 15° (a). Připevnĕte max 55 mm dlouhĕ vruty (b). U velkŷch oken upevnĕte 2 vruty doprostĕed.

Str. 14

Obr. 19: Pĕdvrtejte otvory a pĕipevnĕte pomocĕ pĕiloženŷch vrutŷ.

A: Upevnĕnĕ do **timber frame** zdi.

B: Upevnĕnĕ do cihlovĕ/betonovĕ zdi.

C: Upevnĕnĕ do krokve.

D: Upevnĕnĕ do okennĕch ostĕnĕ: Za montážnĕ ůhelnĕky pĕipevnĕte podlozky.

Str. 15

Obr. 20: Nasazenĕ a ůprava kĕridel: následujte montážnĕ nĕvod VFE/VFA/VFB.

Obr. 21: Pĕipevnĕte stĕednĕ krycĕ dĕl posunutĕm za boĕnĕ krycĕ dĕly vertikĕlnĕho prvku (a). Pĕipevnĕte pĕostĕednĕ dĕl (b).

Str. 16:

Obr. 22: Upravte koncovĕ ĕástĕ (a) a pĕipevnĕte krycĕ dĕly (b).

Obr. 23: Pĕipevnĕte pĕostĕednĕ dĕl (a). Upravte a pĕipevnĕte krycĕ dĕly (1.1). Vytĕhnĕte boĕnĕ krycĕ dĕly proti zdi, viz obrĕzek (b).

Str. 17

Obr. 24: Podstĕešnĕ fĕlie okolo okennĕho rĕmu by mĕla bŷt nainstalovĕna podle nĕvodu pĕiloženĕho ke stĕešnĕm oknŷm.

Obr. 25: Pĕipevnĕte boĕnĕ lemovĕnĕ (1.2) a drenĕznĕ žlĕbek pod rĕm. Nĕsledujte montážnĕ nĕvod EFW, EFL, EFS. Upravte a upevnĕte krycĕ dĕly parapetu (2) (a).

Str. 18

Obr. 26: Seřĕznte ŷablonu podle stĕešnĕho sklonu a vytvarujte **bargeboards** tak, aby pasoval (a, b, c). Upravte boĕnĕ krycĕ dĕly tak, aby pasovaly a pomocĕ vrutŷ pĕipevnĕte (d).

Obr. 27: Pĕipevnĕte pĕostĕednĕ žlĕbek a boĕnĕ dĕly lemovĕnĕ (3).

Str. 19

Obr. 28: Připevněte krycí díly (4, 5, 6).

Obr. 29: Seřízněte vrchní krycí hrany (a). Připevněte vrchní díl lemování (7) (b). Umístění a vzdálenosti ke střešnímu materiálu: následujte montážní návod EFW, EFL, EFS.

Str. 20

Obr. 30: Nasad'te křídlo, pokud bylo dříve vyjmuto. Pojistka se automaticky uvolní, když je okno zavřeno.