

Pozn.: Český text je překladem montážního návodu, který je přiložen v každém balení s výrobkem. Jednotlivé body textu jsou řazeny shodně s originální verzí.

A

Balení obsahuje:

1: Roletu

A: Vruty a návod

1) Odstraňte těsnění

Pokud je na ovládacím panelu stávající rolety upevněno těsnění, odstraňte je a vyhodte.

2) Zacvaknutím umístěte omezovače provázku

Umístěte horní omezovače provázku v úchytech zacvaknutím **za** horní roletu.

3) Umístěte roletu do bočních lišt

Umístěte roletu do stejné drážky na bočních lištách jako vrchní roleta.

4) Připevněte omezovače provázku

Odrhňte spodní omezovače provázku (1). Umístěte omezovače provázku pomocí malého háčku pod spodní úchyty (2). Pomocí bodce připravte otvor a připevněte omezovače provázku, viz obrázek (3).

5) Spojte obě rolety dohromady

Odstraňte transportní úchyty (1). Stáhněte horní roletu doprostřed okna (2) a spojte ji s plisovanou roletou (3). Tímto jste zakončili montáž rolety a roleta je připravena k použití.

Pokud potřebujete další informace o instalaci plisované rolety, kontaktujte prosím firmu VELUX na níže uvedené adresách.