

ZOZ 157

Doplňující informace k montáži kombinace sítí proti hmyzu v šikmé a ve svislé rovině.

Při instalaci použijte tento montážní návod společně s montážním návodem pro instalaci samostatné sítě proti hmyzu ZIL.

Obrázek 1:

Prostudujte si ilustrace „A“, „B“ a „1“ v montážním návodu pro ZIL. Namontujte síť proti hmyzu směrem vzhůru v dolní části otvoru (viz. montážní návod pro ZIL, obr. 2 a 3).

Obrázek 2:

Změřte vzdálenost od spodní hrany sítě k zalomení rovin (L1). Spočítejte si vzdálenost „A1“ a zkraťte boční vodicí lišty. Postupujte dle montážního návodu pro ZIL, obr. 5.

Obrázek 3:

Osadte jeden pár ukončovacích profilů ze sady ZOZ 157 na konce dolních bočních vodicích lišt (a). Uchyťte boční lišty pomocí vrutů (b). Připevněte zbývající vruty dle montážního návodu pro ZIL, obr. 8 a 9.

Obrázek 4:

Provlékněte vodicí provázky skrz dírky v ukončovacích profilech ZOZ 157. Napněte provázek a zafixujte ho. Otestujte zda manipulace se sítí je v pořádku (viz. montážní návod pro ZIL, obr. 11 a 12).

Obrázek 5:

Vyznačte si pozici horní sítě proti hmyzu dle obrázku.

Obrázek 6:

Změřte vzdálenost od horní hrany sítě k zalomení rovin (L2). Spočítejte si vzdálenost „A2“ a zkraťte boční vodicí lišty. Postupujte dle montážního návodu pro ZIL, obr. 5.

Obrázek 7:

Osadte druhý pár ukončovacích profilů ze sady ZOZ 157 na konce bočních vodicích lišt (a). Umístěte tyto lišty naproti lištám od spodní sítě. Uchyťte boční lišty pomocí vrutů (b), ale neutahujte je napevno. Osadte horní navíjecí buben na boční vodicí lišty (c). Udělejte si značku pro vyvrtání díry pro vruty. Postupujte dle montážního návodu pro ZIL, obr. 2, 3, 10, 11, 12, 13 a 14.

Obrázek 8:

Zkraťte těsnění na požadovanou délku a připevněte ji ke stahovacím lištám.