

## DELTA<sup>®</sup>-MAXX TITAN Termomembrána

### Pokyny pro montáž

- 1. DELTA<sup>®</sup>-MAXX TITAN se pokládá od spodní hrany střechy nahoru rovnoběžně s okapem a s přesahem mezi jednotlivými pásy.
- 2. Pás termomembrány se kotví sponkami nebo hřebíky. Strhnout ochranný film lepicí pásky. Po slepení přesahů zajistit kontralatěmi.
- 3. Větrotěsnost v místech napojení na prostupující stavební prvky se zajistí pomocí tmelu DELTA<sup>®</sup>-THAN nebo lepicí páskou DELTA<sup>®</sup>-MULTI-BAND.
- 4. Otvor pro odvětrání provést co možná nejmenší. Osadí se manžeta z DELTA<sup>®</sup>-MAXX TITAN a utěsní se. K oblepení se použije DELTA<sup>®</sup>-MULTI BAND.
- 5. V okapové hraně končí DELTA<sup>®</sup>-MAXX TITAN na okapovém plechu nebo pod okapovou fošnou (nikdy ne ve žlabu!)

Pokyny pro montáž DELTA<sup>®</sup>-MAXX TITAN naleznete na internetové adrese [www.dorken.cz](http://www.dorken.cz) kde jsou uvedeny také DELTA<sup>®</sup>-Střešní detaily.

